



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659121



ДО
Г-Н ВИКТОР ПЕТРОВ
УПРАВИТЕЛ
КОМИТЕКС ООД
БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ"
№ 115А, ЕТ.5, СОФИЯ 1784

Относно: Писмо наш Вх. № 18-00-667/28.09.2017г. с молба за проверка за съвместимост на устройството за четене на машинночитаемата зона на БЛД DESKO Identity Chrom с Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Във връзка с Ваше писмо, наш Вх. № 18-00-667/28.09.2017г., с молба за проверка за съвместимост на DESKO Identity Chrom – устройство за четене на машинночитаемата зона на българските лични документи (БЛД), с Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация (Регистрационната система), Ви информирам, че в резултат от проведените тестове беше **установена съвместимост със следните коментари:**

1. Регистрационната система работи чрез директна комуникация с четците на БЛД през COM порт – виртуален или реален. За целта, като част от инсталацията на четца, **се инсталира и DESKO virtual COM Port driver**, който в този момент определя номера на COM порта на устройството. Този номер е необходимо да бъде въведен **еднократно** след инсталация на клиентската част на Регистрационната система в неговия конфигурационен файл съгласно описаната в Приложение №1 инструкция.
2. Преминаване на устройството във **форсиран ръчен режим** е възможно чрез **премахване на отметката** пред полето „ЧЕТЕЦ“ в секция „Статус“ на клиентската част на Регистрационната система.
3. Установи се **пълна съвместимост** за работа под Windows XP, 7, 8.1 и 10.

Заповядайте в удобно за Вас време да получите предоставеното за тестовите устройство.


Приложение: Съгласно текста.

ПРОФ. Д-Р КАМЕН ПЛОЧЕВ, Д.М.Н.
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА



Инструкция за настройка на COM порт на четец DESKO IDenty Chrom в клиентската част на Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация

При инсталацията на четеца се инсталира DESKO virtual COM Port driver, който определя номера на COM порта на устройството, например COM8.



За да въведете номера на COM порта на устройството, в панел „Статус“ в клиентската част на Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация изберете с десния бутон на мишката полето „ЧЕТЕЦ“. Отваря се диалогов прозорец, в който пред скоростта на серийния порт се въвежда номера на порта с главни букви и двоеточие в края, както е показано на следващата фигура.

